Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de usuario



Calentador de leche

0810-345-5502

www.turboblender.com

Calentador de leche

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

1. Introducción 3
2. Recomendaciones Adicionales 4
3. Instrucciones generales 4
4. Instrucciones de cuidado y limpieza 6
7. Garantía 7

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto.

Introducción:

1. Lea atentamente todas las instrucciones.

2. Verifique la etiqueta de clasificación del producto y asegúrese de que el voltaje de la caldera de agua sea adecuado para su voltaje de salida antes de usarlo.

3. El enchufe debe estar conectado al bloque de tierra.

4. No use la caldera de agua si el cable o el enchufe están dañados.

5. Si la caldera de agua funciona mal o está dañada, devuélvala al lugar de compra junto con un comprobante de compra válido.

6. Apague el aparato antes de desenchufar.

7. Apague siempre antes de intentar mover la caldera de agua.

8. Sujete del enchufe cuando lo retire. No tire del cable.

9. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa.

10. Coloque la caldera de agua de forma segura en el centro de una mesa.

11. No encienda la caldera de agua si el tanque de agua está vacío. Llene siempre con agua primero.

12. No coloque la caldera de agua cerca de cocinas de gas, quemadores eléctricos u hornos calientes.

13. En caso de accidente, apague el aparato inmediatamente, coloque el hervidor de agua sobre una superficie plana y estable; manténgalo alejado del borde de la mesa. El aparato debe colocarse en posición horizontal.

14. El cable de alimentación y el enchufe no pueden tocar el agua.

15. Retire el enchufe del tomacorriente y enfríe el aparato antes de limpiarlo.

16. Presione el botón Apagar y retire el enchufe después de usarlo.

17. No utilice la caldera de agua al aire libre.

18. El aparato solo debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personal capacitado.

19. El aparato incorpora un interruptor térmico automático.

Recomendaciones adicionales:

1. La superficie de la caldera de agua se calienta mucho durante el uso. No toques la superficie.

2. No quite la tapa mientras hierve.

3. Coloque la tapa de modo que el vapor se aleje del mango.

4. Si el aparato se sobrellena, puede salir agua hirviendo.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar cualquier peligro.

6. Este electrodoméstico está diseñado para aplicaciones similares, tales como: áreas de cocina para el personal en entornos de trabajo; casas de campo; hoteles, hostales, bed and breakfast u otros entornos de tipo residencial; cafés y restaurantes.

7. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa superior del barril de leche interior, alinee la varilla roscada inferior del barril de leche con el orificio de fijación en la parte inferior del barril de agua y gire el barril de leche en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo en el barril de agua.

2. Agregue una cantidad adecuada de leche en el barril de leche y cúbralo.

3. Coloque el embudo en el orificio de inyección de agua en el borde superior del barril de agua y agregue una cantidad adecuada de agua en el balde a través del embudo. Asegúrese de que el agua esté por debajo del indicador de nivel de agua "LLENO".

4. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

5. Gire el botón de ajuste de temperatura para establecer la temperatura requerida para la leche, presione el botón "ON", la lámpara piloto roja se encenderá y el agua comenzará a calentarse.

Cuando el agua alcance la temperatura de ebullición, la lámpara piloto "MANTENER CALIENTE" se encenderá y la urna de agua mantendrá la temperatura de ebullición en el modo "MANTENER CALIENTE".

6. El tiempo necesario para alcanzar la temperatura establecida dependerá del volumen de agua en el aparato y de la temperatura del agua cuando se encendió el aparato.

7. En todos los casos será necesario controlar regularmente el nivel del agua para asegurarse de que este aparato no se queme. Le recomendamos que apague el aparato cuando haya menos de tres tazas de agua en el interior.

8. Abra el grifo de agua para descargar la mayor parte del agua y abra el grifo de leche para descargar la leche.

9. Asegúrese de que se descargue la leche del barril de leche. Gire el barril de leche en sentido contrario a las agujas del reloj para sacar el barril de leche y limpiarlo.

10. Para apagar el aparato, presione el interruptor "ON/OFF" nuevamente y desconecte el aparato del tomacorriente.

Advertencia

Siempre asegúrese de que haya un nivel suficiente y seguro de agua en el aparato cuando esté en uso para evitar cualquier daño al barril de agua.

Esta caldera de agua tiene la función de prevención de ebullición en seco, cuando el aparato se quema, esta función se activará automáticamente y el fusible del elemento calefactor se cortará automáticamente, lo que puede evitar que el aparato se queme.

Si se activa el corte de seguridad, apague el aparato de la red eléctrica y no lo use hasta que lo inspeccione una persona calificada para hacerlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpieza y mantenimiento

a) Siempre enjuague la caldera de agua con agua caliente antes de usarla.

b) Asegúrese de desenchufar la unidad, vaciar el agua restante y enfriarla antes de limpiarla.

c) No sumerja el aparato en agua.

d) Agregue una pequeña cantidad de agua caliente, cepille los lados y enjuague con agua caliente hasta que salga limpio.

e) Retire la tapa antes de limpiar.

f) Use un paño suave para limpiar el cuerpo de la caldera de agua. No utilice materiales abrasivos para evitar arañazos.

g) Esta unidad no debe limpiarse con presión de agua.

h) Siga este proceso de limpieza y mantenimiento regularmente en la rutina diaria junto con el proceso de descalcificación regular para evitar la acumulación de sedimentos que podrían reducir la vida útil del aparato.

2. Decoloración del barril de agua y del barril de leche

El óxido férrico del agua corriente puede provocar decoloración. Se puede eliminar siguiendo los siguientes pasos:

a) Corte un limón en cuatro, envuélvalo en una tela y colóquelo en el tanque de agua.

b) Vierta agua hasta el indicador de nivel de agua "Lleno".

c) Hierva el agua y asegúrese de que la mezcla permanezca dentro de la unidad durante aproximadamente una hora.

d) Vierta el agua y use un cepillo de nailon para fregar el tanque de agua.

e) Para quitar el olor a limón, hervir agua nuevamente y desechar el agua.

GARANTÍA

Tu calentador de leche Turboblender cuenta con 2 años de Garantía.

Garantía válida solo con la factura de compra.

Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento. Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto.

No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o dańos causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o dańos causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o dańos causados por desastres naturales.

4. Problemas o dańos causados por líquidos en piezas internas.

Calentador de leche

TARJETA DE GARANTÍA

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro calentador de leche tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com

El poder de lo que querés.



info@turboblender.com | www.turboblender.com

0810-345-5502