Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de Usuario



Plancha eléctrica Lisa TB-GRILL LISO V1

Diseño Inteligente | Alto Rendimiento

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

1. Introducción 3
2. Características 4
3. Instalación 4
4. Notas para el primer uso 5
5. Cuidado y limpieza 6
5. Garantía 7

Introducción

RECOMENDACIONES

Advertencia

Gracias por comprar nuestro electrodoméstico. Antes del uso y la operación, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Guarde la caja y el embalaje original. Utilice este embalaje para enviar el equipo si se necesitan reparaciones.

Este manual contiene información importante, lea el manual detenidamente antes de la instalación, operación y mantenimiento del equipo. El incumplimiento de las pautas de mantenimiento regular puede anular la garantía.

-No almacene ni use combustible u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro equipo.

-La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones o la muerte.

-Lea atentamente las instrucciones de instalación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.

-Este equipo es para uso exclusivo en lugares no combustibles.

-No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.

-No rocíe los controles o el exterior del equipo con líquidos o agentes de limpieza.

-Permita que las partes calientes se enfríen antes de limpiarlas o moverlas.

-Este equipo solo debe usarse en una posición plana y nivelada.

-No operar sin supervisión.

-Al usar la plancha, la mano, el enchufe y el interruptor deben estar secos.

Características:

Nombre: TB-GRILL LISO V1
Voltaje: 220W
Potencia: 3000W
Rango de temperatura: 50° / 300°
Tamaño: 550x420x240mm.

Instalación

1. Retire todo el material de embalaje y la cinta, así como cualquier plástico protector del equipo.
2. Coloque el equipo en la posición y altura deseada.
3. Limpie y seque bien el equipo antes de usarlo.

Instrucciones de seguridad:

-El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o mentales, experiencia insuficiente y/o conocimiento insuficiente, a menos que dichas personas estén bajo el cuidado de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso adecuado del dispositivo.

-Se debe observar a los niños para asegurarse de que no estén jugando con el dispositivo.

-Nunca deje el dispositivo desatendido cuando esté en uso.

-Utilice el dispositivo únicamente en interiores.

-El dispositivo no está adaptado para su uso con un temporizador externo o control remoto.

-Este dispositivo solo puede utilizarse en condiciones técnicamente adecuadas y seguras.

-Evitar el acceso de los niños a los materiales del embalaje como bolsas de plástico y elementos de poliestireno expandido. ¡Peligro de asfixia!
-Solo un técnico calificado y utilizando repuestos y accesorios originales debe realizar las reparaciones y el mantenimiento del dispositivo. No intente reparar el dispositivo usted mismo.

-No utilice ningún accesorio o repuesto que no haya sido recomendado por el fabricante. Estos pueden ser peligrosos para el usuario provocar daños en el dispositivo o lesiones personales y, además, la garantía caduca.

-Para prevenir riesgos y garantizar una eficiencia óptima, no se pueden realizar modificaciones o alteraciones en el dispositivo que no estén explícitamente aprobadas por el fabricante.

Nota para el primer uso:

1. Los controladores de temperatura se encuentran en la parte frontal del producto para controlar la temperatura y garantizar la temperatura requerida.
2. Conecte la fuente de alimentación, encienda la alimentación, luego la luz indicadora verde de la fuente de alimentación del interruptor se encenderá y gire el controlador de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el valor de temperatura hasta la posición de temperatura necesaria.

Luego el indicador de calentamiento amarillo se encenderá en este momento. La corriente eléctrica ya se ha suministrado a la plancha y la resistencia de calentamiento comienza a calentar.

Cuando la temperatura llega a la temperatura necesaria, el controlador de temperatura corta el suministro de energía automáticamente. Al mismo tiempo, el indicador amarillo se apaga y deja de calentar.

Cuando la temperatura desciende levemente, entonces el controlador de temperatura conecta la fuente de alimentación automáticamente y el indicador amarillo se encenderá nuevamente, y la máquina se calienta nuevamente. Por lo tanto, repita esto una y otra vez para garantizar que la temperatura esté dentro del alcance de configuración.

3. Limpie la grasa acumulada en el cajon desengrasante en caso de que se desborde.

4. Si aparece un fenómeno de exceso durante el proceso de uso, debe detenerlo inmediatamente. Una vez comprobado y eliminado el fallo, podrás seguir utilizándolo.

Cuidado y Limpieza:

1. Desconecte el cable de alimentación y asegúrese de que el producto se enfríe por completo, luego limpie y recoja.

2. Limpiar la superficie de cocción con un paño suave o una esponja humedecida con un detergente suave.

3. No use cepillos de alambre, cepillos rígidos u otros líquidos corrosivos para limpiarlo, evitando dañar el revestimiento de la superficie.
4. Nunca limpie el producto rociándolo con agua ni sumergiéndolo en agua.

Garantía

• Tu producto Turboblender cuenta con 2 años de Garantía

• Garantía válida solo con la factura de compra.

• Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.
• Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

• No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del los consumibles.

• No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

• Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:
1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Tarjeta de garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com



El poder de lo que querés.

Info@turboblender.com | 0810-345-5502

www.turboblender.com