Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de usuario



Anafe Portátil

Modelo TB-ANAV1

0810-345-5502

www.turboblender.com

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender. Para asegurarse un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

Consideraciones importantes 3
Operación y mantenimiento 3
Instrucciones de seguridad importantes 4
Descripción del producto 6
Parámetros de uso 6
Solución de problemas 7
Cuidado y limpieza 7
Garantía 8

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto.

Consideraciones importantes

Advertencias de seguridad

Su seguridad es importante para nosotros. Lea esta información antes de usar su anafe.

Instalación

Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo o mantenimiento en el mismo.

- La conexión a un buen sistema de cableado a tierra es esencial y las alteraciones del sistema de cableado doméstico solo debe ser realizado por un electricista calificado.

-El incumplimiento de este consejo puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

Instrucciones de seguridad importantes.

- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato.

-No se deben colocar materiales o productos combustibles sobre este aparato en cualquier momento.

- Para evitar peligros, este aparato debe utilizarse de acuerdo con estas instrucciones.

Operación y mantenimiento

Peligro de descarga eléctrica

- No cocine en un anafe roto o agrietado. Si la superficie de cocción se rompe o agrieta, apague el aparato inmediatamente en la fuente de alimentación principal (interruptor de pared) y póngase en contacto con un técnico calificado.

-Apague y desenchufe de la pared antes de limpiarla o realizarle algún mantenimiento.

-El incumplimiento de este consejo puede resultar en una descarga eléctrica o muerte.

-Este aparato cumple con las normas de seguridad electromagnética.

Peligro de superficie caliente.

-Durante el uso, las partes accesibles de este aparato se calentarán lo suficiente como para causar quemaduras.

-No deje que su cuerpo, ropa o cualquier artículo que no sean utensilios de cocina adecuados entren en contacto con el cristal hasta que la superficie está fría.

-No se deben colocar objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre la superficie de la cocina, ya que pueden calentarse.

-Mantenga a los niños alejados.

-Los mangos de las cacerolas pueden estar calientes al tacto. Comprobar que los mangos no sobresalgan de otras zonas de cocción en las que se encuentren.

Mantenga los mangos fuera del alcance de los niños.

-El incumplimiento de este consejo podría provocar quemaduras y escaldaduras.

Instrucciones de seguridad importantes

-Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso. Pueden provocarse derrames de grasa y liquido que pueden encenderse.
-Nunca utilice su aparato como superficie de trabajo o de almacenamiento.

-Nunca deje ningún objeto o utensilio sobre el aparato.

-Nunca utilice su aparato para calefaccionar o calentar la habitación.

-Después del uso, siempre apague la zona de cocción como se describe en este manual.

-No permita que los niños jueguen con el aparato ni se sienten, paren o suban a él.

-No guarde artículos de interés para los niños en armarios encima del aparato. Los niños que se suben a la placa de cocción pueden sufrir lesiones graves.

-No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.

-Los niños o las personas con una discapacidad que limite su capacidad para usar

el aparato deben contar con una persona responsable y competente para instruirlos en su uso. El instructor debe estar satisfecho de que puede usar el aparato sin peligro para sí mismo o su entorno.

-No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico calificado.

-No use un limpiador a vapor para limpiar su anafe.

-No coloque ni deje caer objetos pesados sobre su anafe.

-No se pare sobre el anafe.

-No utilice bandejas con bordes dentados ni arrastre las bandejas por la Superficie ya que esto puede rayar el vidrio.

-No utilice estropajos ni ningún otro agente de limpieza abrasivo fuerte para limpiar la cubierta, ya que pueden rayar el vidrio de inducción.

-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

-Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico

ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se vuelven caliente durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores.

ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión en una olla con grasa o aceite puede ser peligroso y puede provocar un incendio.

NUNCA intente extinguir un fuego con agua, apague el aparato, desenchufelo y luego cubra la llama con tapa o manta ignífuga.

-ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene artículos sobre las superficies de cocción.

-Advertencia: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, para superficies de cocción de vitrocerámica o material similar que protege las partes activas.

-No se debe utilizar un limpiador a vapor.

-El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Anafe Portátil

Descripción del producto



1-Ventilación
2- Placa de calefacción
3- Controles táctiles
4-Perilla de selección

Parámetros de uso

Conéctelo a un tomacorriente, nunca lo comparta con enchufes universales y otros aparatos eléctricos. Presione el botón "ON/OFF", se muestra "indicando que la cocina está en modo de espera.

Presione" o el botón "+" o gire la perilla para encender la cocina. (ahora se está calentando; no toque la placa de cristal).

Funcion adicional

Temporizador: presione el botón "ON/OFF", luego el botón "-" o "+" o gire la perilla para elegir la potencia de cocción.

Luego presione el botón "TEMPORIZADOR", emite un "bip" y muestra "00:00" parpadeando, que está lista para el modo de temporizador, ahora presione el botón "-" o "+" o gire la perilla para configurar el temporizador en un rango de 1 minuto a 4 horas.

Bloqueo: presione el botón "ENCENDIDO/APAGADO", luego elija la función "Bloquear", podría bloquearse o liberarse presionando durante 2 segundos. En situación de bloqueo, no se puede controlar con otro toque o rotación.

Solución de problemas

El anafe no se enciende después de pulsar la tecla de encendido/apagado.

Por favor, compruebe:
1. ¿Sin electricidad?
2. ¿Se daña el cable de alimentación?
3. ¿Está bien fijado el enchufe?
4. En algún momento, el protector contra sobrecalentamiento está funcionando, intente nuevamente después de varios minutos.

Cuadro de referencia de errores

Error	Significado	Sugerencia
mi 1	El voltaje es inferior a 100V	Verifique el voltaje
mi 2	El voltaje es superior a 260V	Verifique el voltaje
mi 3	Bandeja de calentamiento o su sensor de temperatura no funciona	Enviar al servicio técnico
mi 4	El termostato principal no funciona.	Enviar al servicio técnico
mi 5	La temperatura de la placa es superior a 700 grados centígrados.	Reducir la temperatura de consigna
mi 6	La temperatura del PCB principal es demasiado alta.	Verifique que tanto la salida de aire interna como la externa no estén bloqueadas
mi 7	El ventilador no funciona	Verifique que tanto la salida de aire interna como la externa no estén bloqueadas

Cuidado y limpieza

1. Retire el enchufe antes de limpiar la cocina. Limpie solo cuando la placa se enfríe abajo.
2. Limpia la superficie de la placa cristalizada después de cada uso.

3. Limpieza de la Placa Cristalizada y Panel de Control:
(a) Si la placa no está muy sucia, utilice un paño suave y húmedo para limpiarla.
(b) Si la placa está sucia con aceite, use un limpiador suave con un paño húmedo para limpiar. No use un cepillo para evitar dañar la placa.

4. Limpieza del cuerpo de la olla:
(a) Si la carcasa de plástico no está muy sucia, utilice un paño húmedo suave. Si la carcasa está sucia con aceite, use un limpiador suave con un paño suave y húmedo para limpiar.

(b) Para la rejilla de ventilación, puede usar un cepillo y también puede usar un limpiador si hay aceite.
(c) Nunca use benceno para limpiar la carcasa. Cuando limpie con un paño húmedo, debe ser escurrido en seco para evitar que la máquina se vea afectada por la humedad.

Apéndice del manual de instrucciones

1. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
2. Las superficies pueden calentarse durante el uso. 3.
Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o por separado.
sistema de control remoto.
4. Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas

Garantía

Tu producto Turboblender cuenta con **2 años de Garantía.**
Garantía válida solo con la factura de compra.

Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.
Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.
No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto.
No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.
Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Tarjeta de garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación.
La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

Registro de mantenimiento / Servicio técnico

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com

El poder de lo que querés.









GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 10447

IRAM-ISO 9001:2015 | DF MEGAFRÍO S.R.L. - TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Comercialización y servicio post-venta de maquinaria y equipamiento gastronómico de uso doméstico y profesional.

info@turboblender.com | www.turboblender.com

0810-345-5502