Turboblender

El poder de lo que querés.

# Manual de Usuario




**Exprimidor Industrial TB-EX250**

Diseño Inteligente | Alto Rendimiento

www.turboblender.com

# Exprimidor TB-EX250

## Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

# Índice

1. Introducción ..... 3
2. Componentes principales ..... 6
3. Instrucciones para el primer uso ..... 6
4. Instalación y funcionamiento ..... 8
5. Cuidado y limpieza ..... 9
5. Garantía ..... 10

## Introducción

## Recomendaciones

## Advertencia

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
• Antes del uso y la operación, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. Guarde la caja y el embalaje originales. Utilice este embalaje para enviar el equipo si se necesitan reparaciones.

• Este manual contiene información importante, lea el manual detenidamente antes de la instalación, operación y mantenimiento del equipo. El incumplimiento de las pautas de mantenimiento regular puede anular la garantía.

• El aparato sólo debe utilizarse para el fin para el que fue destinado y diseñado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un funcionamiento incorrecto y un uso inadecuado.

• Mantenga el aparato y el enchufe eléctrico alejados del agua y de cualquier otro líquido.

• En caso de que el aparato caiga al agua, desenchufar inmediatamente y no utilizar hasta que un técnico certificado haya revisado el aparato.

• El incumplimiento de estas instrucciones podría suponer un riesgo para la vida.

• Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.

• No introduzca ningún objeto en la carcasa del aparato.

• No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

• **¡Peligro de descarga eléctrica!**No intente reparar el aparato usted mismo.

• En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

• ¡Nunca utilice un aparato dañado! Desconecte el aparato y comuníquese con el minorista si está dañado.

• No sumerja las partes eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca coloque el aparato bajo agua corriente.

• Revise periódicamente el enchufe y el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, debe ser reemplazado por un agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros o lesiones.

• Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos punzantes o calientes y manténgalo alejado del fuego abierto. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe y no del cable.

• Asegúrese de que el cable (o cable de extensión) esté colocado de manera que no provoque un tropiezo.

• Esté siempre atento al aparato cuando esté en uso.

**¡Advertencia!**
• Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato estará conectado a la fuente de energía.

• Apague el aparato antes de desenchufarlo.

• Nunca transporte el aparato por el cable.

• Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con el voltaje y la frecuencia mencionado en la etiqueta del aparato.

• Deje un espacio de al menos 15 cm alrededor del aparato para fines de ventilación durante el uso.

• No lave el aparato con agua o chorro de agua. Lavar con agua puede provocar fugas y aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Ninguna pieza es apta para lavavajillas.

• No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desenchufe el aparato cuando lo mueva y sujételo por la parte inferior.

• Conecte el enchufe a una toma de corriente de fácil acceso para que, en caso de emergencia, se pueda desconectar inmediatamente.

• Para apagar completamente el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

• Apague siempre el aparato antes de desconectarlo.

• Nunca utilice accesorios distintos a los recomendados por el fabricante. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y podría dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.

• Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia.

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

• Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja desatendido o no está en uso, y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

• Nunca deje el aparato desatendido durante su uso.

• Esta máquina está diseñada para exprimir cítricos.

• Otro uso podría provocar daños al aparato o lesiones personales.

## Componentes principales:




## Instrucciones para el primer uso

**Preparación para el primer uso**

• Verifique que el aparato no esté dañado. En caso de cualquier daño, comuníquese con su proveedor inmediatamente y NO utilice el aparato.

• Retirar todo el material de embalaje y película protectora (si corresponde). Mantenga el embalaje para almacenamiento futuro.

• Limpiar el aparato antes del primer uso.

• Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable, a menos que se indique lo contrario.

• Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para fines de ventilación.

• Coloque el aparato de forma que el enchufe esté accesible en todo momento.

• Asegúrese de que las clasificaciones de la toma de corriente correspondan con las especificaciones impresas en el placa de características.

• Asegúrese de que la máquina esté conectada a un sistema de puesta a tierra.

• Incluso si hay sistemas de seguridad instalados en la máquina, evite acercarse a objetos en movimiento con las manos y no toque la máquina con las manos mojadas o húmedas.

• Se recomienda encarecidamente que el operador se comunique con el centro de posventa si hay algún problema o mal funcionamiento. No desmonte la máquina ni la reemplace con piezas no autorizadas

**Dispositivos de seguridad**

• Microinterruptor: El microinterruptor está equipado debajo del cono. mientras aplica presión hacia abajo, el motor arrancará automáticamente.

• El aparato se detiene automáticamente cuando se libera la presión hacia abajo.

• Interruptor de protección contra sobrecorriente (Disyuntor): El interruptor está diseñado para proteger el circuito eléctrico de daños causados por exceso de corriente como resultado de una sobrecarga o cortocircuito.

• El interruptor detiene el flujo de corriente después de que se detecta una falla.

## Instalación y funcionamiento

• Retire todos los materiales de embalaje. Guarde el embalaje para almacenamiento futuro.

• Después de desembalar todos los accesorios, colóquelos sobre una superficie plana y estable.

• Asegúrese de que el contenido de la entrega esté completo y libre de daños. Si descubre que faltan piezas o muestran daños, no utilice el aparato y póngase en contacto con su distribuidor.

• Limpie los elementos que van a entrar en contacto con los alimentos.

• Coloque el aparato de forma que el enchufe esté siempre accesible.

**Área de instalación**

• El lugar de trabajo de la máquina seleccionado debe estar suficientemente iluminado y disponer de toma de corriente eléctrica.

• El lugar de trabajo debe ser suficientemente grande, perfectamente nivelado y seco. La máquina debe instalarse en entornos no explosivos. En cualquier caso, la instalación deberá realizarse teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial aplicables y vigentes.

**Preparación**

• Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentación eléctrica, el interruptor esté en la posición "O". Compruebe que el aparato esté correctamente instalado.

• Prepare la fruta con anticipación cortándola por la mitad. Esto hará que el proceso de extracción de jugo sea más rápido.

• Verifique que el colador y el pico no estén tapados con pulpa o semillas del último uso.

• Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable, seca y resistente al calor. Con 4 patas de goma con ventosa colocadas firmemente en la superficie.

• Colocar un recipiente debajo del pico para recoger el jugo.

## Operación y limpieza

• Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

• Presione el interruptor "I" para comenzar.

• Exprimir las mitades de la fruta de la siguiente manera:

ADVERTENCIA: Al colocar fruta sobre el cono, asegúrese de que su mano toque solo la fruta y no entre en contacto con el cono o la parte inferior del recipiente.

1-Coloque la mitad de la fruta dentro del recipiente centrada sobre el cono y aplique presión hacia abajo para forzar la fruta y retirar el jugo. El motor arrancará automáticamente.

2-Apretar la fruta hasta retirar todo el jugo. Luego retire los residuos y repite el proceso con la fruta restante.

• Cuando toda la fruta esté exprimida, presione el interruptor "O" en APAGADO.

• Es importante mantener el aparato limpio y en buenas condiciones de funcionamiento para garantizar una calidad óptima de los productos y una larga vida útil del aparato.

• Para limpiar la carcasa del motor, desenchufe el aparato y límpielo con un paño húmedo o esponja con una solución de jabón suave. Secar con un paño seco.

## Garantía

• Tu producto Turboblender cuenta con 2 años de Garantía

• Garantía válida solo con la factura de compra.

• Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.

• Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

• No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto tales como rulemanes, cuchillas, gomas y jarra.

• No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

• Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

**1.** Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

**2.** Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

**3.** Problemas o daños causados por desastres naturales.

**4.** Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

# Tarjeta de garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | | | |
| LUGAR DE COMPRA | | | |
| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | |
| FECHA DE COMPRA | | | |
| FECHA DE REPARACIÓN | PROBLEMA O DAÑO | CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO | RESULTADO |
| | | | |

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

**Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!**
**Más información en: www.turboblender.com**



El poder de lo que querés.

Info@turboblender.com | 0810-345-5502

**www.turboblender.com**