Turboblender

El poder de lo que querés.



Manual de usuario

Fabricadora de Hielo TB-FHB11

0810-345-5502

www.turboblender.com

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Indice

1. Uso Previsto ---- 3
2. Normas de seguridad ---- 3
3. Descripción del producto ---- 5
4. Operaciones ---- 6
5. Solución de problemas ---- 5
6. Garantía ---- 10
7. Tarjeta de garantía ---- 11

Introducción

Leer todas las instrucciones

ADVERTENCIA: Al usar la fabricadora de hielo, siempre debe seguir estas precauciones básicas de seguridad:

1. Uso previsto

La Fabricadora solo debe utilizarse para el propósito para el que fue diseñado. De lo contrario, podría provocar daños en el producto, la propiedad o lesiones personales.

2. Normas de seguridad

2. Mantenga la fabricadora y el enchufe eléctrico alejados del agua y otros líquidos. En caso de que el aparato se caiga al agua, desenchufe inmediatamente y no lo utilice hasta que un técnico certificado haya revisado el aparato. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar un riesgo de muerte.

3. No intente nunca abrir la carcasa del producto usted mismo.

4. No introduzca ningún objeto dentro.

5. No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

6. No intente reparar el aparato usted mismo. En caso de rotura, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

7. ¡No utilice nunca un aparato dañado! Desconecte el aparato del tomacorriente y comuníquese con el soporte técnico si está dañado.

8. No sumerja las partes eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca coloque el aparato debajo del agua.

9. Compruebe periódicamente que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados,

debe ser reemplazado por un servicio técnico calificado para evitar peligros o lesiones.

10. Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos puntiagudos o calientes y manténgalo alejado del fuego. Para desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre del enchufe y no del cable.

11. Asegúrese de que el cable (o cable de extensión) esté colocado de manera que no cause un riesgo de tropiezo.

12. Vigile siempre el aparato cuando esté en uso.

13. ¡Advertencia! Mientras el enchufe esté en el enchufe, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.

14. Apague el aparato antes de desenchufar el enchufe de la toma de corriente.

15. No transporte nunca el aparato por el cable.

16. No utilice ningún dispositivo adicional que no se suministre junto con el aparato.

18. Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con el voltaje y la frecuencia mencionados en la etiqueta del aparato.

19. Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para que, en caso de emergencia, el aparato se pueda desenchufar inmediatamente. Para apagar completamente el aparato, desenchufe el enchufe de la toma de corriente.

20. Siempre apague el aparato antes de desconectar el enchufe.

21. No utilice nunca accesorios distintos a los recomendados por el fabricante. El no hacerlo podría suponer un riesgo de seguridad para el usuario y podría dañar el aparato. Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.

22. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento.

23. Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia

24. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

25. Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica si se deja desatendido o no está en uso, y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

3 Descripción del producto



1.Tanque de agua 2. I Depósito de hielo I 3. Bandeja de agua I 4. Evaporador I 5. Capa de aislamiento I 6. Motor del ventilador I 7. Compresor I 8. Toma de corriente I 9. Motor de la bomba de agua I 10. Salida de drenaje I 11. Agarre de la manija 12. I Puerta de la canasta de hielo I 13. Panel frontal I 14. Carcasa.

4 Operaciones

1. Procedimiento de trabajo
El procedimiento consta de 5 pasos de reciclaje, como se indica a continuación: bombeo de agua, fabricación de hielo, extracción del agua, caída de los cubitos de hielo y retorno de la bandeja de agua a su posición normal. Se recicla hasta que se llena el depósito de cubitos de hielo o hasta que falta agua.

2. Funcionamiento del panel de control



Botón/Indicador	Operación
Encendido / Apagado	Cuando se conecta la alimentación, la unidad entrará en el estado de espera (la luz del modo de selección de hielo parpadeará); al presionar el botón "ON/OFF" (la luz de selección de hielo relacionada se volverá verde), la unidad comenzará a funcionar. Cuando presione el botón "ON/OFF" nuevamente, la unidad volverá al estado de espera.
Modo	Al presionar el botón una vez, la selección de hielo cambiará en consecuencia (el modo predeterminado es el modo pequeño, de modo pequeño-mediano-grande).

3. Operación adicional

Ubicación: Al poner en marcha la máquina, es mejor colocarla sobre una mesa plana con un espacio de 150 mm alrededor (ver la imagen a continuación).





Conexión del cable:

El enchufe y la toma de corriente deben estar bien conectados. Desconecte el cable cuando no lo utilice o limpie (ver la imagen a continuación).

Cómo sacar los cubitos de hielo:

Saque la cesta de hielo y preste atención a empujarla de nuevo a la posición normal después de sacar los cubitos de hielo (ver la imagen siguiente).





Cómo agregar el agua:

Saque la canasta de hielo, llene el tanque de agua con una taza, pero no debe llenarse por encima del nivel de agua COMPLETO (ver la imagen siguiente).

Drenaje:
Quite el tapón debajo de la máquina cuando necesite drenar el agua.



5. Datos técnicos

Modelo	TB-FHB11
Tipo de clima	T
Capacidad de fabricación de hielo	10-12Kgs / 24hs
Almacenamiento de hielo	700grs
Capacidad del tanque de agua	1.6Lts
Voltaje nominal/frecuencia	220-240V/50Hz
Corriente nominal	0.68A
Potencia	150W
Grado de protección contra descargas eléctricas	1
Refrigerante	R600a/23grs

5. Solución de problemas

Problemas	Razones	Soluciones
El compresor hace un zumbido	Tensión demasiado baja Apague la máquina de hielo	Asegúrese de que la tensión sea normal y reinicie
La luz indicadora de hielo lleno está encendida pero hay menos hielo en la canasta	La temperatura ambiente es demasiado baja	Saque la canasta de hielo y vuelva a colocarla hasta que la luz se apague y reinicie la máquina
	Problema de bloqueo de hielo	Limpie la canasta de hielo y reinicie la máquina. Si la alarma sigue informando que está llena de hielo, solicite a un técnico que la repare
	El sensor estaba roto	Por favor solicite un técnico para repararlo
El indicador de falta de agua está encendido pero el tanque de agua tiene mucha agua	El sensor está roto	Por favor solicite un técnico para repararlo
	La conductividad del agua es menor	Añadir cantidades adecuadas de sal
No importa si no hay agua o hay poca agua en el tanque, ¡la luz piloto de falta de agua sigue apagada!	La conductividad del agua es menor	Vacíe el agua del interior y límpielo (especialmente limpie los pernos que detectan el nivel de agua) y luego reinicie el aparato para fabricar hielo
	El sensor está roto	Por favor, pida un técnico para reparar
La luz de encendido está apagada al encender	La unidad no está enchufada correctamente	Verifique y asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada
	El fusible en el PCB se quemó	Por favor, pida un técnico para reparar

6. Garantía

Tu fabricadora de hielo Turboblender cuenta con **2 años de Garantía.**

Garantía válida solo con la factura de compra.

Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento. Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto.

No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

7. Tarjeta de garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro calentador de leche tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

Registro de mantenimiento / Servicio técnico

NOMBRE DEL PRODUCTO:			
LUGAR DE COMPRA:			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:			
FECHA DE COMPRA:			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA Ó DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO Ó SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com

El poder de lo que querés.



info@turboblender.com | www.turboblender.com

0810-345-5502