
Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de usuario




Smart Desk









Modelo TB-HDESK1150 ECO

0810-345-5502






www.turboblender.com

Lista de componentes



1  Pata de mesa derecha (x1)	2  Pata izquierda de la mesa (x1)	3  Base de pierna (x2)
4  Varilla de transmisión (x1)	5  Panel de control (x1)	6  Alimentación (x1)
7  Placa lateral (x2)	8  Barra transversal (x1)	9  Tablero de mesa (x1)


Lista de Hardware

A  Tornillos M6×8mm (x8)	**B**  Tornillos M5×15mm (x14)	**C**  Tornillos M6×35mm (x8)
D  Llave Allen S=2mm (x1)	**E**  Llave Allen S=5mm (x1)	**F**  Cable Clip (x2)
G  Colgador de auriculares (x2)		


Piezas de Respuesto



A
M6×8mm (x1)




B
M5×15mm (x2)




C
M6×35mm (x1)


Paso 1




Pieza 2




Paso 3



A	M6×8mm(x4)
E	S=5mm



Paso 4





D	S=2mm

Paso 5

B	M5×15mm(x8)

Taladro o destornillador Philips (No incluido)








Paso 6

Taladro (No incluído)


B	M5×15mm(x6)
G	Gancho para auriculares (x2)








Paso 7



Introducción al Controlador



072	Pantalla LED: Presione cualquier tecla una vez para activar la pantalla.
1 2 3	Presione el botón 1, 2 o 3 y el escritorio se moverá a la altura que se configuró previamente para ese botón.
^	Presione el botón para subir el escritorio. Al soltarlo, se detiene el proceso. La altura máxima del escritorio es de 118 cm.
v	Presione el botón para bajar el escritorio. Al soltarlo, se detiene el proceso. La altura mínima del escritorio es de 72 cm.
Reset	Mantén pulsado el botón v durante 5 segundos y la pantalla mostrará "RES". Continúa pulsando hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo y vuelva a subir ligeramente.
Memoria	Si mantiene apretado el botón 1, 2 o 3durante unos segundos en un aaltura X, se guardará la memoria una vez que aparezca "H..." en el botón elegido. El equipo cuenta con 3 memorias de guardado de alturas.

Códigos de Error del Modo de Protección	
Hot	**Protección contra sobrecalentamiento:** Cuando el motor funciona de forma continua, dejará de funcionar para evitar daños causados por sobrecalentamiento. Espere un tiempo (propuesta de 15–18 minutos) antes de realizar nuevos ajustes de altura.
E10	**Aviso de mal funcionamiento del sensor:** No se detecta el sensor de seguridad del motor. Por favor, apague, desenchufe los cables del controlador, luego enchufe los cables y conecte la alimentación de nuevo, y realice los ajustes RES de nuevo.
E20	**Advertencia de sobrecarga:** Se ha sobrepasado el peso máximo de carga. Apague el equipo, retire lo de la mesa, vuelva a encenderlo e inténtelo de nuevo.
E02	**Advertencia de estado de funcionamiento:** La mesa deja de moverse si se detecta vibración, impacto o inclinación. Si esta detección es incorrecta, siga las instrucciones de reinicio antes de continuar con el uso.
E32	**Protección contra sobretensión:** Tensión de entrada demasiado alta. Si se está utilizando el adaptador AC correcto, por favor apague, desenchufe los cables del controlador, luego enchufe los cables y conecte la alimentación de nuevo, y realice los ajustes RES de nuevo.
E31	**Protección contra subtensión:** Tensión de entrada demasiado baja. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, apáguelo, desenchufe los cables del controlador, vuelva a enchufar los cables y a conectar la alimentación, y vuelva a realizar los ajustes de RES .

Garantía

• Tu producto Turboblender cuenta con 2 años de Garantía

• Garantía válida solo con la factura de compra.

• Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.

• Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

• No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto tales como tabla y/o accesorios, entre otros.

• No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

• Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Tarjeta de Garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO
LUGAR DE COMPRA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE COMPRA

FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com

Atención al cliente

Valora tu verdadera experiencia. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su escritorio eléctrico, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.